


# SELFIE

APPARECCHIO DI EMERGENZA  
EMERGENCY LUMINAIRE



230 Vac - 50 Hz







CE IP 42




EN 60598-1 EN 60598-2-22

RoHS Compliant

**I** ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

**UK** INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE





**ATTENZIONE**

La sorgente luminosa a LED non è sostituibile. - **WARNING** LED source is not replaceable.

Sostituire la batteria ogni quattro anni o quando l'autonomia non è più quella nominale.

Replace the battery after four years or when the duration is not more than nominal.

**Attenzione: Le batterie al Ni-Cd sono inizialmente scariche, la prima ricarica deve durare almeno 48h.**

Warning: The Batteries are discharge at the first time, The first recharge must to be at least 48h.



Il cassonetto barrato sull'apparecchio specifica che il prodotto deve essere consegnato ai centri di raccolta autorizzati per un corretto smaltimento. Rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale per informazioni sulla raccolta e sui termini di legge.  
The crossed out waste bin symbol indicates that the product should be taken to an authorized waste collection centre which can dispose of it properly. For information on waste collection centres and on current waste disposal legislation, please contact your local waste disposal authority.

**CONDIZIONI DI GARANZIA / WARRANTY CONDITIONS**

La garanzia sugli apparecchi Selfie è di 5 anni dalla data di vendita. La garanzia decade se il prodotto è stato manomesso o riparato da personale non autorizzato LINERGY. La garanzia decade in caso di sovratensioni o sovracorrenti. La garanzia decade in caso di frequenti accensioni in emergenza che deteriorano le prestazioni delle batterie.